

Designparameter BISS für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung

Steg im Loch

Lücke (mm) 0,06

Steghöhe (mm) 0,07

Stegbreite unten (mm) 0,5

Stegbreite oben (mm) 0,1

Steg-Anzahl 5

Steg-Mindestabstand (mm) 4

Horizontale Auflösung (mm) 0,5

Vertikale Auflösung (mm) 0,2

Bodenloch-Durchmesser (mm) 10

Minimale Verjüngung (mm) 0,5

Hohlkehle (mm) 0,7

Hohlkehle-Kante-Abstand (mm) 0,5

Bodenstufen-Höhe 0,5

Bodenstufen-Breite 0,4

Seitenloch \varnothing (mm) 2,35

	SHERAprint model plus			SHERAprint model UV	
Steg im Loch	Stone	Desert	Desert Stumpf in Model Stone	smoky white	smoky white Stumpf in Model stone
Lücke (mm)	0,06	0,05	0,04	0,08	0,05
Steghöhe (mm)	0,07				
Stegbreite unten (mm)	0,5				
Stegbreite oben (mm)	0,1				
Steganzahl	5				
Steg-Mindestabstand (mm)	4				
Horizontale Auflösung (mm)	0,5				
Vertikale Auflösung (mm)	0,2				
Bodenloch-Durchmesser (mm)	10				
Minimale Verjüngung (mm)	0,5				
Hohlkehle (mm)	0,7				
Hohlkehle-Kante-Abstand (mm)	0,5				
Bodenstufen-Höhe	0,5				
Bodenstufen-Breite	0,4				
Seitenloch \varnothing (mm)	2,35				

Designparameter BISS für Druckdienstleistung



Modellgestaltung

Aushöhlen überspringen

Wandstärke (mm)

Abfließlöcher

Abfließlöcher erzeugen

Durchmesser (mm)

Abstand (mm)

Höhe (mm)

Version mit Stumpflöchern anzeigen

Aushöhlen überspringen	deaktivieren
Wandstärke (mm)	2
Abfließlöcher erzeugen	deaktivieren
Version mit Stumpflöchern	aktivieren